

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


КАК ПРИНИМАТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РЕСИВЕРА



1 ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ТЕЛЕВИЗОРА



2 ПОДКЛЮЧИТЕ АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ
К АНТЕННОМУ ВХОДУ РЕСИВЕРА



Качество изображения будет выше
при подключении приставки к телевизору
кабелем HDMI

КАК ПРИНИМАТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ СО ВСТРОЕННЫМ ТЮНЕРОМ DVB-T2



1 ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ТЕЛЕВИЗОРА



3 ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
И ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР




4 ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
И ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР



5 В МЕНЮ ВЫБЕРИТЕ ТРЕБУЕМЫЙ ИСТОЧНИК
ВХОДНОГО СИГНАЛА: HDMI, AV, SCART И ДР.
ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕЛЕВИЗОР В РЕЖИМ РАБОТЫ
«ЧЕРЕЗ ПРИСТАВКУ»



2 ПОДКЛЮЧИТЕ АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ
К АНТЕННОМУ ВХОДУ
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗОРА



↑
Разъем для подключения антенны
на цифровом телевизоре

6 ПРОИЗВЕДИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК
ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ,
ИСПОЛЬЗУЯ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ РУЧНОЙ ПОИСК.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ
НОМЕР КАНАЛА ИЛИ ЧАСТОТУ.



4 ЗАЙДИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ МЕНЮ
НАСТРОЕК ТЕЛЕВИЗОРА И АКТИВИРУЙТЕ
РАБОТУ ЦИФРОВОГО ТЮНЕРА



5 ПРОИЗВЕДИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ПРОГРАММ,
ИСПОЛЬЗУЯ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ РУЧНОЙ ПОИСК КАНАЛОВ.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ
НОМЕР КАНАЛА ИЛИ ЧАСТОТУ

